

PPOS 10

วิธีเพิ่ม Enter ให้กับเครื่องยิงบาร์โค้ด MOTO symbol LS2208

www.cowonman.com www.pingpos.com



1. พิมพ์เอกสารนี้ออกทางเครื่องพิมพ์
2. ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ยิงตามเลข ข้อ 1 2 3 ตามลำดับ เรียบร้อยครับ

1. Scan Option



2. Scan <Data><Suffix>



3. Scan Enter



สอบถาม 08-4000-5535 คุณปิง

7B1210

6A13071

4